

Int Raster DP

Instalirati WingsFiskalDP i u podesavanjima fiskala izabrati uredjaj IntRasterDP. Brzina porta se mora postaviti na 38400.

Inicijalizacija operatera se mora odraditi u sledecem formatu(primeri->test9.wng):

#OPERATER

1 1 Kasir

U slucaju da kasa ne stampa potrebno je postaviti je u mod za stampac(po defaultu nije namesten ovaj mod).To se radi tako sto se udje u glavni meni i pritisne taster 5.

Brisanje artikala iz kase moze se brzo odraditi pomocu FP Ultra Eraser V2.

<http://www.intraster.rs/software>

Rad preko RS232 port-a se pokazao stabilnijim od rada preko usb2com adaptera.

U slucaju da inicijalizacija operatera ne prolazi ni preko test fajla mozete skinuti ecrtoolsplus aplikaciju za dijagnostiku sa linka

Ugasiti wings fiskal kako bi se oslobodio port i podesiti obavezno drzavu,model kase i broj com port-a kao i njegovu brzinu i pokrenuti plugin.

Nakon toga izabrati opciju koju zelite da pogledate,podesite,testirate(konkretno operateri i read operators,ili upisati novog wriote operators)



